SPAWARKA SKRZYNKOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed pierwszym użyciem:

1. Zamontuj koszyczek, na którym będziesz odkładać rękojeść.
2. Obróć spawarkę do góry nogami. Odkręć śrubę zabezpieczającą. W przeciwnym razie urządzenie będzie drgać i jego praca będzie głośna.

Instrukcja obsługi:

1. Podłącz wtyczkę do prądu
2. Załóż odpowiednią dyszę do spawania. Jeżeli dysza ciężko wchodzi poluzuj śrubę mocującą, a następnie dociśnij i z wyczuciem dokręć śrubokrętem tak, aby później nie spadała podczas pracy.
3. Naciśnij włącznik (ON)
4. Wydmuch powietrza wyreguluj do dyszy oraz do grubości tworzywa, które spawasz. (zalecamy od 5 do maksymalnego wydmuchu)
6. Temperaturę powietrza dobierz do danego tworzywa, które spawasz.
7. Wyświetlacz pokazuje zadaną temperaturę. Poczekaj od 10 do 20 sekund aż całość się nagrzeje, a temperatura ustabilizuje.
8. Metalowa część rękojeści nagrzewa się - uważaj aby się nie poparzyć.
9. Po zakończonej pracy odstaw rękojeść do koszyczka. Nie wyłączaj z prądu całkowicie urządzenia. Zalecamy wciśnięcie przycisku "OFF" lub zbicie temperatury do minimum czyli do pozycji wyjściowej. Takie działanie przedłuża żywotność urządzenia.

Prawidłowe usuwanie produktu:

Urządzenia nie wolno usuwać z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalnie oraz zdrowie ludzi - prosimy o oddzielenie produktu od innych produktów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji dotyczącej miejsca składowania odpadów najlepiej skontaktować się z lokalnym organem władz lokalnych.

