

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA ORAZ WARUNKI GWARANCJI PALNIKÓW RTM1,RTM2,RTM027

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych wskazówek i stosowanie się do nich przy użytkowaniu palnika.

- zawsze używać w pomieszczeniach dobrze wentylowanych
- regularnie sprawdzać stan techniczny palnika a w szczególności stan uszczelek
- zawsze używać odpowiedniego ubrania ochronnego jak okulary, rękawice itp.
- jest to palnik na gaz płynny z otwartym źródłem ognia dlatego też zawsze mieć przygotowaną odpowiednią gaśnicę
- po każdorazowym zakręceniu butli sprawdzić testerem szczelność połączenia – jeżeli jest wyciek natychmiast odkręcić i sprawdzić stan uszczelki
- w trakcie zakręcania i odkręcania zawór palnika musi być zakręcony
- zakręcanie i odkręcanie butli z dala od jakichkolwiek źródeł ognia, iskier i wysokiej temperatury; najlepiej na zewnątrz
- używać minimum 40cm od ścian i sufitów z dobrym dostępem świeżego powietrza
- nigdy nie kierować płomienia w kierunku ludzi i zwierząt oraz materiałów łatwopalnych,wybuchowych i niebezpiecznych
- w przypadku nie używania przez dłuższy czas odkręcić palnik od butli
- chronić przed dostępem dzieci
- palnik mogą używać wyłącznie osoby pełnoletnie bez jakichkolwiek przeciwwskazań lekarskich
- po wyłączeniu i zgaśnięciu płomienia odczekać aż palnik ostygnie
- palnik może być dokręcany tylko i wyłączenie do przystosowanych do niego butli
- zakazane jest jakiejkolwiek przerabianie urządzenia ze względów bezpieczeństwa
- ze względów bezpieczeństwa używać wyłącznie oryginalnych części
- regularnie czyścić dyszę w palniku
- palnik do stosowania nie ciągłego – nie przystosowany do montowania na stałe
- po zakończeniu pracy w pozycji innej niż pionowa ustawić palnik w pozycji pionowej do ewentualnego spalania się resztek gazu
- w przypadku jakiegokolwiek przeróbki i/lub stosowania nie oryginalnych części następuje utrata gwarancji
- gwarancja ( dla firm 12 miesięcy, osób indywidualnych 24 miesiące)
- gwarancja nie obejmuje części zużywających się jak uszczelki i dysze oraz uszkodzeń mechanicznych
- po okresie eksploatacji oddać palnik do punktu recyklingu lub punktu zakupu/producenta