

AT-858D+

Spawarka do plastiku

Spawarka do plastiku **AT-858** jest podstawowym narzędziem przeznaczonym do spawania termoplastycznych materiałów tworzyw sztucznych. Wykorzystuje technologię spawania gorącym powietrzem, co pozwala na szybkie i efektywne łączenie szerokiej gamy tworzyw sztucznych. Idealnie nadaje się dla majsterkowiczów jako pierwszy sprzęt spawający tworzywa sztuczne.

Zastosowanie:

- Naprawa elementów AGD i RTV (np. obudowy).
- Reperacja plastikowych zabawek, donic, figurek ogrodowych.
- Naprawy sprzętu ogrodowego (np. kosiarek, konewek).
- Renowacja plastikowych pojemników na narzędzia i koszy na śmieci.
- Tworzenie i naprawy elementów użytkowych w domu.

Dane techniczne i cechy:

- wyświetlacz temperatury LED,
- moc: 700W
- Bezpiecznik: 4A.
- waga: 1,7 kg.
- temperatura do 500°C (płynna regulacja pokrętkiem),
- komfortowa cicha praca,
- przewód: 2m w tym 1m zasilający, od spawarki do rękojeści 1,30m
- wentylator przepływu powietrza w rękojeści
- funkcja samo-wychładzająca zwiększająca żywotność grzałki,
- 3 dysze redukcyjne w komplecie (4 mm , 7 mm, 10 mm),
- posiada uchwyt na rękojeść (koszyczek),
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w firmie Ataszek.



Przykładowe zastosowanie:

- Naprawa elementów AGD-RTV.
- Naprawa elementów w domu i ogrodzie np. zabawek, krzeseł, obudów kosiarek, stoły, pojemniki na narzędzia, donice plastikowe, figurki ogrodowe, huśtawki, domki ogrodowe dla dzieci, konewki, kosze na śmieci itp.
- Sprzęt dedykowany dla majsterkowiczów i osoby rozpoczynające przygodę ze spawaniem tworzyw

CYFROWY WYŚWIETLACZ LED



Instrukcja obsługi:

Przed użyciem:

- Przed włączaniem urządzenia odczekaj 1h w temperaturze pokojowej (jeżeli wysyłka paczki była w minusowych temperaturach)
- Zamontuj koszyczek przeznaczony na rękojeść. Pozwoli to na bezpieczne odłożenie gorącej rękojeści podczas przerw w pracy.

Praca z urządzeniem:

1. Podłącz wtyczkę do prądu
2. Załóż odpowiednią dyszę do spawania.
3. Naciśnij włącznik (ON)
4. Wydmuch powietrza wyreguluj do dyszy oraz do grubości tworzywa, które spawasz. (zalecamy od 5 do maksymalnego wydmuchu)
6. Temperaturę powietrza dobierz do danego tworzywa, które spawasz.
7. Wyświetlacz pokazuje zadaną temperaturę. Przy każdej zmianie temperatury odczekaj około 20 sekund na ustabilizowanie się temperatury.
8. Metalowa część rękojeści nagrzewa się - uważaj aby się nie poparzyć.
9. Po zakończonej pracy odstaw rękojeść do koszyczka. Nie wyłączaj z prądu całkowicie urządzenia. Zalecamy wciśnięcie przycisku "OFF" lub zbitcie temperatury

do minimum czyli do pozycji wyjściowej na około 2 minuty do wystudzenia. Takie działanie przedłuża żywotność urządzenia.

Możliwe problemy występujące w urządzeniu oraz ich rozwiązanie:

Problem	Rozwiązanie
Na wyświetlaczu widnieje symbol „S-E”	Należy wymienić element grzejny – grzałkę; lub Przerwany przewód zasilający grzałkę;
Po włączeniu urządzenia nie działa nadmuch	Należy wymienić pompę
Po włączeniu urządzenie dmucha zimnym powietrzem	Należy wymienić grzałkę
Mimo regulacji temperatury lub powietrza parametry nie zmieniają się na wyświetlaczu	Należy wymienić uszkodzoną płytkę.
Spawarka nie włącza się.	Sprawdź zasilanie, stan przewodu zasilającego a także bezpiecznik z tyłu urządzenia.
Po włączeniu urządzenie drga i hałasuje	Wykręć śrubę zabezpieczającą u dołu urządzenia.

Przy samodzielnej wymianie grzałki należy sprawdzić stan szklanej izolacji w rurce metalowej i w razie czego wymienić.

Prawidłowe usuwanie produktu:

Urządzenia nie wolno usuwać z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć

szkodliwego wpływu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi – prosimy o oddzielenie produktu od innych produktów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji dotyczącej miejsca składowania odpadów najlepiej skontaktować się z lokalnym organem władz lokalnych.



INSTRUKCJA OBSŁUGI – (WIDEO)

<https://www.youtube.com/watch?v=fojqAVursZ0>

Zasady bezpieczeństwa:

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych.

Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony, takich jak rękawice i okulary.

Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

W przypadku wystąpienia usterek odłącz urządzenie od prądu i skontaktuj się z serwisem.

Inne:

Zalecamy testowanie urządzenia na nieużywanym materiale przed pełnym zastosowaniem.

W przypadku wahań napięcia podłącz urządzenie do listwy przepięciowej.

Regularnie czyść dysze i sprawdzaj stan techniczny urządzenia.

Nie rzucać rękojeści ponieważ grozi to uszkodzeniem elementu grzeijnego

Dane producenta:

Ataszek.pl, ul. Głuchowska 27, 60-101 Poznań, Polska, sklep@ataszek.pl