

BOSITE-E

Ręczna dmuchawa gorącego powietrza.

Ekonomiczna wersja ręcznej dmuchawy gorącego powietrza to funkcjonalne narzędzie przeznaczone do spawania, zgrzewania i formowania różnych materiałów. Charakteryzuje się przystępną ceną, jednocześnie oferując solidną konstrukcję oraz podstawową regulację temperatury, co sprawia, że jest doskonałym rozwiązaniem dla rzemieślników i małych warsztatów. Wyposażona w niezawodne elementy grzewcze, zapewnia zadowalającą wydajność i bezpieczeństwo podczas użytkowania. Dzięki swojej wszechstronności, idealnie sprawdzi się w branży budowlanej, reklamowej oraz produkcyjnej, stanowiąc doskonałe wsparcie w codziennych zadaniach.

Właściwości:

- obsługuje ponad 30 rodzajów dysz, co daje ogromną elastyczność w dopasowaniu narzędzia do różnych zadań
- posiada płynną regulację temperatury do 600°C, co umożliwia dostosowanie parametrów do różnych typów materiałów
- łatwa wymiana grzałek i szczotek
- ceramiczna grzałka.
- Bezpieczeństwo: osłona przeciw oparzeniowa i chłodzona rura osłonowa
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w firmie Ataszek.
- Dostęp do części zamiennych.

Zastosowanie urządzenia:

- **Spawanie plastiku**
- **Zgrzewanie banerów i plandek**
- **Spawanie wykładzin**
- **Zgrzewanie membran dachowych**
- **Gięcie i formowanie tworzyw**
- **Zgrzewanie folii izolacyjnych z PCV**

Dane techniczne:

- **Moc:** 1600W
- **Napięcie:** 230V.
- **Średnica wylotu:** 30 mm.
- **Wydajność:** w zależności od dyszy do 230 l/min.
- **Temperatura do** 20-600°C
- **Waga:** 1,1 kg
- **Długość przewodu zasilającego:** ok. 290 cm
- **Zabezpieczone układy elektroniczne:** nie
- **Chłodzona rura osłonowa:** Tak

- **Typ grzałki:** ceramiczna
- **Silnik:** szczotkowy

Budowa urządzenia:

- 1 - wylot powietrza
- 2 - rura osłonowa
- 3 - kabel zasilający
- 4 - potencjometr regulacji temperatury
- 5 - włącznik/wyłącznik
- 6 - rękojeść

- **Włącz urządzenie poprzez przełącznik - (5)**
- **Rozgrzewanie urządzenia:** Przed rozpoczęciem pracy nagrzej urządzenie przez 5 minut.
- **Ustaw daną temperaturę poprzez potencjometr (4) (płynna regulacja)**
- **Należy uwzględnić odchyły 10% od podanych parametrów**

Instrukcja Obsługi:

- **Przygotowanie urządzenia:**
 - Przed pierwszym użyciem:
 - Sprawdź stan techniczny urządzenia, w szczególności kabla zasilającego, obudowy oraz elementów mechanicznych.
 - Przeczytaj całą instrukcję obsługi i upewnij się, że znasz wszystkie funkcje urządzenia.
 - Podłączanie:
 - Używaj gniazdka z napięciem 230V/50Hz.
 - Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, upewnij się, że jego przewód ma odpowiedni przekrój; minimum 2,5 mm².
- **Uruchamianie:**
 - Włącz urządzenie potencjometrem na tylnej części obudowy do pozycji „I”.
 - Ustaw żadaną temperaturę za pomocą pokrętki regulacyjnego nr.4 znajdującego się na tylnej obudowie. Zakres temperatur wynosi od 20°C do 650°C.
 - Odczekaj około 5 minut, aby urządzenie osiągnęło ustawioną temperaturę.
- **Eksplotacja:**
 - Dostosuj parametry pracy:
 - Temperaturę dobieraj zgodnie z rodzajem materiału np. przetestuj na zbędnym kawałku.
 - Zawsze używaj odpowiednich dysz do konkretnego zastosowania (np. spawania plastiku, zgrzewania banerów).
 - Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni.
 - Trzymaj urządzenie w stabilnej pozycji, unikając kontaktu gorących części z ciałem lub materiałami łatwopalnymi.
- **Wyłączanie:**
 - Nie wyłączać urządzenia bez wcześniejszego wychłodzenia
 - Po zakończeniu pracy zmniejsz temperaturę do minimum i pozwól urządzeniu schłodzić się przez 5 minut.
 - Wyłącz urządzenie, przesuwając przełącznik w pozycję „O”.
 - Odłącz urządzenie od źródła zasilania, chwytając za wtyczkę (nie ciągnij za kabel).
- **Konserwacja:**
 - Po każdym użyciu:

- Oczyszczyć dysze za pomocą miękkiej szczotki (np. mosiężnej lub miedzianej).
- Sprawdzić stan techniczny kabla zasilającego i obudowy.
- Regularnie usuwać kurz z wlotu powietrza, korzystając z delikatnego strumienia powietrza.

Zasady bezpieczeństwa:

Przygotowanie miejsca pracy:

- Pracuj w miejscach dobrze oświetlonych, suchych i pozbawionych wilgoci.
- Unikaj pracy w otoczeniu, gdzie wilgotność przekracza 90% lub mogą występować łatwopalne opary i gazy.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest wolne od materiałów łatwopalnych.

Użytkowanie urządzenia:

- Używaj wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Zabrania się modyfikowania urządzenia. Nieoryginalne części mogą powodować utratę gwarancji i stwarzać zagrożenie.
- Urządzenie powinno być obsługiwane przez osobę odpowiednio przeszkoloną lub pod jej nadzorem.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej: okulary ochronne, rękawice odporne na wysoką temperaturę oraz maskę przeciwpyłową, jeśli zachodzi ryzyko wdychania oparów.

Obsługa kabla zasilającego:

- Regularnie sprawdzaj stan kabla. W przypadku uszkodzenia natychmiast zaprzestań użytkowania urządzenia i skontaktuj się z serwisem.
- Nigdy nie ciągnij kabla, aby odłączyć urządzenie od zasilania.

Postępowanie z gorącymi elementami:

- Gorące części urządzenia (np. dysze, wylot powietrza) mogą powodować poważne poparzenia. Unikaj bezpośredniego kontaktu.
- Po zakończeniu pracy ustaw urządzenie w pozycji pionowej i pozwól mu ostygnąć.

Przechowywanie:

- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zapewnij suche i chłodne środowisko do przechowywania, z dala od kurzu i wilgoci.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

- W razie zauważenia nieprawidłowego działania, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się z serwisem.
- Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

Dane producenta:

Ataszek.pl, ul. Głuchowska 27, 60-101 Poznań, Polska, sklep@ataszek.pl

Bosite: to marka firmy Ataszek dla profesjonalnych urządzeń grzewczych i akcesorii.

Informacje zawarte w tym dokumencie zostały opracowane z najwyższą starannością i mają charakter wyłącznie informacyjny. Firma Ataszek dokłada wszelkich starań, aby dostarczane dane były jak najdokładniejsze i aktualne, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za sposób i wyniki wykorzystania produktu przez użytkownika. Zachęcamy do stosowania odpowiednich środków ostrożności w celu minimalizacji ryzyka dla osób oraz procesów produkcyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego użycia produktów, gdyż nie mamy kontroli nad ich indywidualnym zastosowaniem. Przed użyciem produktu zalecamy przeprowadzenie własnych testów, opierając się na dostarczonych informacjach.